

●故障かな？と思ったら

こんな時は	確認していただくこと	対処の仕方
設定を変更したが時間通りに作動しない	設定変更後には通電後にリセットスイッチを押さないと変更が反映されません。	電源接続後に設定用の基板上のリセットスイッチ (SW1/CLR)を押してください。この時に新しい設定に切り替わります。
動作開始金額設定を変更したが、硬貨を入れても動作しない	制御される側の機器との接続状態を確認してください。また、設定変更後には通電後にリセットスイッチを押さないと変更が反映されません。	電源接続後に設定用の基板上のリセットスイッチ (SW1/CLR)を押してください。この時に新しい設定に切り替わります。
リセットスイッチを押した後、硬貨を入れても動作を開始しない	コイン検出ユニットと基板を接続している配線のコネクタが緩んでいないか、配線が切れていないか、配線の両端を確認してください。	もしも配線が切れていたら修理をご依頼ください
時々設定より早めに切れる時間になっても電源が切れない	設置・接続状況を確認したうえで、一度リセットスイッチを押してから動作を確認してください。	短時間で動作時間を確認するには、設定基板のテストスイッチ (SW2/TEST)を押すと、その回のみ100円あたりの動作時間の10分の1の時間で動作します。
100円硬貨の通りがスムーズでない時がある	コインタイマー本体が水平垂直に設置されているか確認してください。	コインタイマー本体の傾きは、前後左右それぞれ3°以内に収めてください
鍵が開けにくい	コインタイマー正面のパネルを押しながら鍵を左に回してみてください。	
制御される側の機器が逆の動きをする	<p>●全機種共通 コインタイマーのメイン基板のDSW1-5がONになっていないか確認してください。DSW1-5は必ずOFFでお使いください。</p> <p>●CTN-60Hシリーズの場合 エアコンを入れ替えた場合はエアコン側がA接点用の極性ではない可能性が高いのでエアコン側の制御仕様を確認してください。</p>	エアコンのメーカーによって制御の仕様が異なります。エアコンメーカーが用意しているエアコン遠隔制御ユニットによってはそのインターフェースのスイッチの設定で変更出来る場合があります。コインタイマーの接点がONの時にエアコンが動作する設定にする方法はエアコンメーカーに事前にご確認ください。